

KLASA: UP/I-960-03/03-07/106

URBROJ: 558-03/7-03-3

Zagreb, 12. rujna 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke MEDI-SAN TRGOVINA d.o.o., Sesvete, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

TIPNO ODOBRENJE

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka
 - tvornička oznaka mjerila: Tensoval Comfort
 - proizvođač mjerila: Paul Hartmann AG
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Heidenheim, Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR P-3-1087
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnosi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka MEDI-SAN TRGOVINA d.o.o, Jakova Gotovca 25, Sesvete, podnijela je ovom Zavodu 27. kolovoza 2003. zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanju mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvešćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerilo zadovoljava mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri krvni tlak ("Narodne novine" br. 18/02) i da je prikladno za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (6 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. MEDI-SAN TRGOVINA d.o.o., Jakova Gotovca 25, 10360 Sesvete
2. OMP-područna jedinica Zagreb, Rijeka, Osijek, Split
3. Glasilo Zavoda
4. Pismohrana, ovdje

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Str. 1/6

PRILOG TIPNOM ODOBRENJU

KLASA: UP/I-960-03/03-07/106

URBROJ: 558-03/7-03-3

PROIZVOĐAČ: Paul Hartmann AG, Njemačka

MJERILO: Tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka
Tensoval Comfort

Službena oznaka tipa:
HR P-3-1087

**TEHNIČKI OPIS ELEKTRONIČKOG AUTOMATSKOG PRIJENOSNOG TLAKOMJERA
ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA TIP TENSOVAL COMFORT**

1. Namjena

Elektronički automatski prijenosni tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka tip Sensoval Comfort namijenjen je za brzo i jednostavno mjerjenje krvnog tlaka (sistoličkog i dijastoličkog) i bila (pulsa) tj. broja otkucaja srca odraslih osoba.

2. Primijenjeni tehnički propisi i norme

- 2.1. Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" br. 93/96)
- 2.2. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri krvni tlak ("Narodne novine" br. 18/02)
- 2.3. Naredba o mjerilima koja podliježe mjeriteljskom nadzoru ("Narodne novine" br. 35/01. i 9/02.)

3. Mjerno načelo

Tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka tip Tensoval Comfort je potpuno automatski elektronički uređaj kojim se mjeri arterijski krvni tlak pri padajućem tlaku u orukvici na nadlaktici lijeve ruke posrednom oscilometrijskom metodom. Smanjenje tlaka iznosi oko 4 mmHg/s. Trenutačni tlak u orukvici neprekidno se prikazuje na LCD pokaznom uređaju sve do završetka mjerjenja. Tlakomjer ima odgovarajuću elektromehaničku crpku.

Poslije završenog mjerjenja, izmjerene vrijednosti tlaka za sistolički i dijastolički tlak kao i bila (pulsa) prikazuju se na pokaznom uređaju.

Napuhavanje i ispuštanje tlaka, iskazivanje rezultata mjerjenja kao i iskazivanje svih drugih podataka u cijelosti je automatizirano.

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Str. 2/6

PRILOG TIPNOM ODOBRENJU

KLASA: UP/I-960-03/03-07/106

URBROJ: 558-03/7-03-3

PROIZVOĐAČ: Paul Hartmann AG, Njemačka

MJERILO: Tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka
Tensoval Comfort

Službena oznaka tipa:
HR P-3-1087

Tlok napuhavanja orukvice (manžete) određen je na vrijednost od 190 mm Hg. Pokaže li se taj tlak u pojedinim slučajevima pre malenim, uređaj se automatski sam dopuhava u iznosima od po 30 mm Hg.

Prije svakog pojedinačnog mjerjenja krvnog tlaka i prije svakog poziva mjernog modusa, automatski se provodi namještanje ništice dijela za mjerjenje tlaka.

Tlakomjer tip Tensoval Comfort opremljen je dodatno memorijom te može pamtitи rezultate ispitivanja za najviše 30 mjerena i srednjih vrijednosti dijastoličkog i sistoličkog tlaka.

4. Opis mjerila

Čitav uređaj smješten je u plastično kućište, a napajanje je ostvareno preko alkalnih baterija.

Obujmica za nadlakticu lijeve ruke izrađena je od sintetičke tkanine. Unutar nje nalazi se gumeni balon spojen na mjernu jedinicu i automatski regulator optimalnog tlaka prazne orukvice.

Način iskazivanja rezultata je brojčani.

Rezultat mjerjenja tlaka očitava se na brojčanom pokazivaču s dva seta brojčanih vrijednosti (za sistolički i dijastolički tlak) te za bilo (puls).

Uređaj se automatski isključuje 3 minute nakon završetka mjerena.

Uređaj se sastoji od sljedećih osnovnih dijelova:

- platnene torbice
- plastičnog kućišta
- elektroničke ploče s elementima
- LCD-disплејa
- elektromotora s crpkom
- ventila za kontrolirano ispuštanje zraka
- brzog elektronički reguliranog i pulsno upravljanog ispusnog ventila
- mjernog osjetila tlaka (senzora)
- središnje procesne jedinice (CPJ)
- kapacitivnog osjetila bila (pulsa)
- prekidača (tipke) za uključivanje i isključivanje oznake "START/STOP"
- tipke za memoriranje podataka mjerena oznake "MEMORY"
- izvora napajanja od 4 alkalne baterije od 1,5 V oznake LR06 odnosno AA ili pomoću adaptera za istosmjernu struju izlaznog napona 6 V DC/600 mA.
- oznake i slike u uputi pokazuju pravilan položaj ruke i tlakomjera tijekom postupka mjerena tlaka.

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Str. 3/6

PRILOG TIPNOM ODOBRENJU

KLASA: UP/I-960-03/03-07/106

URBROJ: 558-03/7-03-3

PROIZVOĐAČ: Paul Hartmann AG, Njemačka

MJERILO: Tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka
Tensoval Comfort

Službena oznaka tipa:
HR P-3-1087

5. Mjerno-tehnički podaci

Mjerno područje uređaja je od 0-300 mm Hg. Način iskazivanja rezultata mjerjenja je brojčani.

Tlakomjer mjeri dijastolički i sistolički krvni tlak izražen u mm Hg kao i broj otkucaja bila (srca).

Mjerno područje:

Sistolički tlak od 50-250 mm Hg

Dijastolički tlak od 40-180 mm Hg

Puls (bilo) od 40-160 otkucaja/minuti.

Podizanja tlaka u sustavu izvedeno je pomoću elektromehaničke crpke sa samoregulacijom ništičnog tlaka obujmice.

Ispuštanje zraka je automatsko pomoću ispusnog, električki reguliranog i pulsno upravljanog linearног ventila.

Razlučivost mjerjenja na pokaznom uređaju je 1 mm Hg.

Točnost mjerjenja krvnog tlaka iznosi ± 3 mm Hg, a za bilo (puls) točnost iznosi $\pm 5\%$ od očitane vrijednosti.

Temperaturni upotrebni interval iznosi 10 °C do +40 °C uz relativnu vlažnost od 15 % do 90 %.

6. Granice dopuštene pogreške

Prema Pravilniku o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri krvni tlak ("Narodne novine" br. 18/02), granice dopuštene pogreške (GDP) pokazivanja tlakomjera za svaku vrijednost tlaka u mjernom području ne smiju iznositi više od $\pm 3,00$ mm Hg ($\pm 0,4$ kPa) kod prve ovjere ili $\pm 3,75$ mm Hg ($\pm 0,5$ kPa) kod ponovne ovjere tlakomjera.

Promjene pokazivanja tlakomjera ne smiju prelaziti absolutnu vrijednost najveće dopuštene pogreške od 3,00 mm Hg (0,4 kPa) kod prve ovjere ili 3,75 mm Hg (0,5 kPa) kod ponovne ovjere tlakomjera.

Za temperature između 15 °C i 25 °C najveće dopuštene pogreške ne smiju prelaziti absolutnu vrijednost granice dopuštene pogreške od 3,00 mm Hg (0,4 kPa) kod prve ovjere ili 3,75 mm Hg (0,5 kPa) kod ponovne ovjere tlakomjera.

7. Natpisi i oznaake

Natpisi i oznaake moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.

Natpisi i oznaake na tlakomjeru moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uvjetima i napisani tako da se ne mogu izbrisati ni skinuti.

Natpisi i oznaake na tlakomjeru moraju biti napisani u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri krvni tlak ("Narodne novine" br. 18/02).

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Str. 4/6

PRILOG TIPNOM ODOBRENJU

KLASA: UP/I-960-03/03-07/106

URBROJ: 558-03/7-03-3

PROIZVOĐAČ: Paul Hartmann AG, Njemačka

MJERILO: Tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka
Tensoval Comfort

Službena oznaka tipa:
HR P-3-1087

-
- a. tip tlakomjera: Tensoval Comfort nalazi se napisan na naljepnici na donjem dijelu kućišta na poklopcu za smještaj baterija
 - b. naziv proizvođača: Hartmann nalazi se na gornjem dijelu kućišta
 - c. tvornički (serijski broj) tlakomjera: nalazi se napisan na foliji u prostoru za smještaj baterija.

8. Ovjeravanje i žigosanje

Tlakomjeri za krvni tlak tip Tensoval Comfort koji udovoljavaju odredbama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri krvni tlak ("Narodne novine" br. 18/02), kao i zahtjevima ovog rješenja, žigosat će se postavljanjem službenih ovjernih žigova na ona mjesta na tlakomjeru koja je potrebno zaštititi od neovlaštenog pristupa dijelovima s pomoću kojih se može utjecati na točnost mjerjenja. Žigovi se moraju postaviti tako da se zahvati kojima se može utjecati na točnost tlakomjera mogu obaviti tek po njihovu uništenju.

Ovjerni žig Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo u obliku naljepnice postavlja se prema Naredbi o ovjernim žigovima i ispravama kojima se potvrđuje ispravnost mjerila ("Narodne novine" br. 25/02., 101/02. i 105/02.) obvezatno na spoj gornjeg i donjeg dijela kućišta mjerila na gornjoj bočnoj strani (vidi sliku 1).

Ovjerni žig vrijedi 1 (jednu) godinu.

Za ovjeravanje tlakomjera za mjerjenje krvnog tlaka tip Sensoval potrebno je prije postupka ovjeravanja odvojiti orukvicu (manžetu) od samog uređaja. Kad je orukvica odvojena vidi se mjesto za priključak etalona pomoću crijeva. Prije ovjeravanja potrebno je namjestiti tzv. "umjerni (kalibracijski) kod". Za ulazak u "umjerni kod" koristi se sljedeća procedura:

- a. odspojiti orukvicu (manžetu) od kućišta
- b. dok je uređaj isključen pritisnuti i držati pritisnutim tipku "START/STOP" dok se na monitoru pojavi strelica okrenuta prema dolje. Tipku otpustiti, a zatim će se u kratkom vremenu pojaviti oznaka «00».
- c. na mjesto orukvice spojiti etalon

Nakon toga nastavlja se postupak ovjeravanja zadavanjem vanjskog tlaka prema propisanoj proceduri za ovjeravanje tlakomjera za krvni tlak.

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Str. 5/6

PRILOG TIPNOM ODOBRENJU

KLASA: UP/I-960-03/03-07/106

URBROJ: 558-03/7-03-3

PROIZVOĐAČ: Paul Hartmann AG, Njemačka

MJERILO: Tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka
Tensoval Comfort

Službena oznaka tipa:
HR P-3-1087

9. Posebne napomene

Ovo tipno odobrenje ne obuhvaća ispitivanja iz područja medicinskih propisa.

Ovo tipno odobrenje ne odnosi se na propise iz područja sigurnosti i protueksplozijske zaštite.

Zaštitna prava bilo koje vrste ne odnose se na ovo tipno odobrenje.

10. Slike i crteži

Slika/crtež	Sadržaj slike/crteža
Slika 1	Izgled tlakomjera tip Tensoval Comfort s prikazom mesta za smještaj ovjerne naljepnice

PRILOG TIPNOM ODOBRENJU


KLASA: UP/I-960-03/03-07/106

URBROJ: 558-03/7-03-3

PROIZVOĐAČ: Paul Hartmann AG, Njemačka

MJERILO: Tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka
Tensoval Comfort

Službena oznaka tipa:
HR P-3-1087



Slika 1: Izgled tlakomjera tip Tensoval Comfort s prikazom mjesta za smještaj ovjerne naljepnice